



A = Sattellänge

B = Sitzlänge

C = Sattelblattlänge

Originaltext Hersteller (verantwortlich für den Inhalt):

Barefoot Sättel werden in Handarbeit gefertigt. Jeder Sattel ist somit ein Unikat.
Die Maßangaben sind daher nur Richtwerte und können geringfügig abweichen.

Sattelmodell Copyright by Barefoot	A in cm	B in cm	C in cm	empfohlen für Konfektionsgröße Damen	empfohlen für Konfektionsgröße Herren
Arizona Gr. 0	53	30	37	32-34/36	44
Arizona Gr. 1	58	35	38	36-40	44-48
Arizona Gr. 2	61	40	37	42-46	50-54
Atlanta Gr. 1	58	35	36	36-40	44-48
Atlanta Gr. 2	61	40	38	42-46	50-54
Barrydale Gr. 1	51	34	55	36-40	44-48
Barrydale Gr. 2	56	39	57	42-46	50-54
Cherokee Gr. 1	49	35	53	36-40	44-48
Cherokee Gr. 2	56	40	55	42-46	50-54
Cheyenne Gr. X0	42	28	37	104-140	104-140
Cheyenne Gr. 0	48	32	45	32-34/36	44-46
Cheyenne Gr. 1	52	36	50	36-40	46-48
Cheyenne Gr. 2	58	40	51	42-46	50-54
Lexington Gr. 1	51	34	56	36-40	46-48
Lexington Gr. 2	56	39	59	42-46	50-54
London Gr. 0	45	30	51	32-34/36	44-46
London Gr. 1	50	34	55	36-40	46-48
London Gr. 2	55	39	57	42-46	50-54
Missoula Nut/ Virginia Rose Gr. 1	59	38	34	36-40	44-48
Missoula Nut/ Virginia Rose Gr. 2	65	43	36	42-48	50-56
Nevada	57	35	46	36-44	44-52
Sevilla Gr. 1	52	34	42	36-40	44-48
Sevilla Gr. 2	58	39	49	42-46/48	50-56

Bitte beachten Sie:

Die Sattellänge (A) des Barefoots stellt die Gesamtlänge des Sattels dar. Da im hinteren Bereich der Barefoots aber kein Druck mehr herrscht, kann sich das Pferd frei bewegen. Auch wenn der Sattel im Gesamtmaß vielleicht etwas zu lang für Ihr Pferd erscheint, sollten Sie den Barefoot nach "Ihren Maßen" wählen, denn es ist wichtig, dass der Reiter in den Sattel passt und nicht etwa vorn auf dem Zwiesel sitzt und die Bewegungsmöglichkeiten des Barefoots dadurch einschränkt. Der Rücken Ihres Pferdes bleibt im hinteren Sattelbereich generell frei von Druck - der Barefoot läßt sich hinten sogar wenn Sie darin sitzen leicht anheben.