

## **Gebrauchsanleitung**

**POLY-FLEX**® Einlagen sind so strukturiert, dass sie kontrolliert eingesetzt werden können. Das Material ist temperaturneutral. Das Einlegen und Herausnehmen der flexiblen **POLY-FLEX**® Einlagen ist ganz einfach. Der Einbau erfolgt in Lagen von 5mm Stärke, bis zu maximal 30mm. Es wird gerade soviel eingebaut wie gebraucht wird. Sie sind trotzdem so flexibel, dass ein guter Polstereffekt entsteht, ohne zu federn. Sie sind besonders luftdurchlässig und können bei Bedarf mit der Schere zugeschnitten werden, so dass auch Teileinlagen möglich sind.

**Einlegen der POLY-FLEX® Einlagen:** Das Einlegen der **POLY-FLEX** Einlagen sollte am besten auf einer ebenen Oberfläche durchgeführt werden. Vor dem Einbringen der Einlagen müssen die Haken-Haftstreifen aus den Taschen zurückgefaltet werden, so dass sie am darüber liegenden Flausch-Einfassband festhaken. Auf diese Weise wird verhindert, dass die Einlagen beim Einlegen am Hakenband haften bleiben. Die Einlagen gut ausgerichtet und ohne Falten einlegen. Zum Verschließen wird die Sattelunterlage etwas einwärts gebogen und der Haken-Haftstreifen nach innen über die Einlagen gelegt, darauf wird die Tasche so geschlossen, dass die Einfassungen sich fast berühren.